



개인 관리
바디 트리트먼트



화이트 샤워젤 [ZP-03]

화이트 샤워젤 [ZP-03]

PHASE	INCI	BRAND NAME	CONCENTRATION [%]	FUNCTION
A	Aqua		33,37	용제
	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer		0,40	점도 조절제
	Sodium Hydroxide (30% solution)		0,25	pH 조절제
B	Aqua		20,00	용제
	Xanthan Gum		0,45	점도 조절제
	Glycerin		2,00	보습제
	Polyquaternium 10		0,01	컨디셔닝제
C	Aqua		10,00	용제
	Talc		2,00	스킨 컨디셔너
	Mica, Titanium dioxide		0,02	진주 가공제
	Sodium Lauroyl Glycinate	ROKAtend GL	10,00	계면활성제
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	20,00	계면활성제
	Parfum		0,50	향기
D	Ethylhexyl Glycerine, Phenoxyethanol		1,00	예방법



산도		6.0 - 7.5
외관	시각적 방법	흰색 점성 젤
점도 [cP]	Brookfield LV, 스펀들 34, 속도 2.5 RPM, T: 25°C	6000 - 9000
안정성	5°C, RT, 40°C에서 1개월	확인

Procedure:

1. 따뜻한 탈이온수(40~50°C)를 주 용기에 붓고 Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer를 추가합니다. 약제가 완전히 적셔지면 혼합을 시작하십시오. 균질 용액이 얻어질 때까지 혼합한다.
2. 수산화나트륨을 첨가합니다. 균일한 용액이 얻어질 때까지 혼합합니다.
3. 별도의 용기에 B단계의 재료를 혼합합니다. Xanthan Gum을 글리세린에 추가 - 균일한 용액이 얻어질 때까지 혼합합니다. 따뜻한 물(40~50°C)과 폴리쿼터늄-10을 추가합니다. 균일한 용액이 얻어질 때까지 혼합합니다. 필요한 경우 2~3분 동안 균질화합니다.
4. 주 용기에 상 B를 추가합니다. 균일한 용액이 얻어질 때까지 혼합합니다. 필요한 경우 2~3분 동안 균질화합니다.
5. 별도의 용기에 C 단계의 재료를 혼합합니다. 부드럽게 휘저으면서 40°C까지 가열합니다. 균일한 용액이 얻어질 때까지 혼합합니다.
6. 주 용기에 상 C를 추가합니다. 균일한 용액이 얻어질 때까지 혼합합니다. 배치를 30°C로 식힙니다.
7. 향료와 방부제를 첨가하십시오. 균일한 용액이 얻어질 때까지 부드럽게 섞는다.



The information in the catalogue is believed to be accurate and to the best of our knowledge, but should be considered as introductory only. Detailed information about products is available in TDS and MSDS. Suggestions for product applications are based on our the best of our knowledge.

The responsibility for the use of products in conformity or otherwise with the suggested application and for determining product suitability for your own purposes rests with the user.

All copyright, trademark rights and other intellectual and industrial property rights and the resulting rights to use this publication and its contents have been transferred to PCC Rokita SA, PCC EXOL SA and other companies of the PCC Group or its licensors. All rights reserved.

Users/readers are not entitled to reproduce this publication in whole or in part, nor are they entitled to reproduce it (excluding reproduction for personal use) or to transfer it to third parties.

Permission to reproduce it for personal use does not apply in respect to data used in other publications, in electronic information systems, or in other media publications. PCC Rokita SA and PCC EXOL SA shall not be responsible for data published by users.

Please visit our capital group business platform to check full range of products for personal care.

www.products.pcc.eu

PCC Group
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland

e-mail: products@pcc.eu

