



CURA PERSONALE
TRATTAMENTO CORPO



**GEL DOCCIA NERO-ORO
PER UOMO [ZP-04]**

GEL DOCCIA NERO-ORO PER UOMO [ZP-04]

| FASE | NOME INCI | MARCHIO | CONCENTRAZIONE [%] | FUNZIONE |
|------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| A | Aqua | | 67,09 | solvente |
| | Xanthan Gum | | 0,90 | modificatore di viscosità |
| | Glycerin | | 2,50 | agente idratante |
| | Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | | 0,30 | conservante |
| | Polyquaternium-7 | | 0,01 | agente condizionante |
| B | Ammonium Laureth Sulfate | SULFOROKAnol®A325/1 | 24,00 | tensioattivo |
| | CI 77000, CI 77491, Silica | | 0,03 | pigmento |
| | Activated Charcoal | | 0,02 | pigmento |
| | PEG-7 Glyceryl Cocoate | rokacet-ko300g | 1,00 | agente rilubrificante |
| | Cocamidopropyl Betaine | ROKAmina®K30 | 3,40 | tensioattivo |
| | Parfum | | 0,30 | fragranza |
| | Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | | 0,30 | conservante |
| | Citric acid | | 0,15 | modificatore di pH |



| | | |
|----------------|---|--------------|
| pH | | 4.8 - 5.5 |
| Aspetto | metodo visivo | gel nero-oro |
| Viscosità [cP] | Brookfield LV, mandrino 34, velocità 6,0 RPM, T: 25°C | 8000 - 15000 |
| Stabilità | 1 mese a 5°C, TA, 40°C | confermato |

Procedura:

1. W naczyniu głównym połączyć składniki fazy A, dodając gumę ksantanową do gliceryny i mieszając aż do uzyskania jednorodnego roztworu. Następnie do osobnej zlewki pobrać 2.5 g wody z fazy A, dodać Polyquaternium-7 i dobrze wymieszać.
2. Resztę ciepłej wody (50-55°C) z fazy A dodać do naczynia głównego and homogenizować przez 1-2 minuty. Wymieszać oba roztwory, dodać środek konserwujący i homogenizować przez 2-3 minuty.
3. Połączyć składniki fazy B i mieszać do uzyskania jednolitej konsystencji. Kontrolować zakres pH – jeśli to konieczne, dodać kwas cytrynowy.
4. Dodać fazę B do fazy A i dobrze wymieszać. Schłodzić partię do temperatury 30°C i homogenizować przez 2-3 minuty.



Il testo di questo documento è stato tradotto automaticamente. Può contenere errori.

Le informazioni contenute nel catalogo sono ritenute accurate e al meglio delle nostre conoscenze, ma devono essere considerate solo come introduttive. Informazioni dettagliate sui prodotti sono disponibili nelle TDS e nelle MSDS. I suggerimenti per le applicazioni dei prodotti si basano sulle nostre migliori conoscenze.

L'utente è responsabile dell'uso dei prodotti in conformità o meno con l'applicazione suggerita e della determinazione dell'idoneità del prodotto per i propri scopi.

Tutti i diritti d'autore, i diritti di marchio e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale e i conseguenti diritti di utilizzo di questa pubblicazione e dei suoi contenuti sono stati trasferiti a PCC Rokita SA, PCC EXOL SA e ad altre società del Gruppo PCC o ai suoi licenziatari. Tutti i diritti sono riservati.

Gli utenti/lettori non sono autorizzati a riprodurre la presente pubblicazione in tutto o in parte, né a riprodurla (esclusa la riproduzione per uso personale) o a trasferirla a terzi.

L'autorizzazione alla riproduzione per uso personale non si applica ai dati utilizzati in altre pubblicazioni, in sistemi informativi elettronici o in altre pubblicazioni multimediali. PCC Rokita SA e PCC EXOL SA non sono responsabili dei dati pubblicati dagli utenti.

Visitate la nostra piattaforma commerciale Capital Group per verificare la gamma completa di prodotti per la cura della persona.

www.products.pcc.eu

Gruppo PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polonia

e-mail: products@pcc.eu

