



OSOBNÍ PÉČE
OŠETŘENÍ TĚLA



GEL PRO INTIMNÍ
HYGIENU [KD-01]

GEL PRO INTIMNÍ HYGIENU [KD-01]

PHASE	INCI	BRAND NAME	CONCENTRATION [%]	FUNCTION
A	Aqua		68,00	solventní
	Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0,50	konzervační
	Betaine		1,00	aktivní
	Glycerin		2,00	zvlhčující prostředek
	Lactic Acid		0,50	pH upravovač
B	Sodium Laureth Sulfate	SULFOROKAnol® L227/1	18,00	povrchově aktivní látka
	PEG-7 Glyceryl Cocoate	rokacet-ko300g	1,00	povrchově aktivní látka
C	Parfum		0,25	vůně
D	Coco Betaine	ROKAmina®K30B	8,75	povrchově aktivní látka



pH		4.0- 4.5
Vzhled	vizuální metoda	světle žlutý gel
Viskozita [cP]	Brookfield LV, vřeteno 34, rychlost 6,0 RPM, T: 25°C	1000 - 7000
Stabilita	1 měsíc při 5 °C, RT, 40 °C	potvrzeno

Procedure:

1. V hlavní nádobě smíchejte přísady z fáze A. Míchejte do homogenity.
2. Přidejte přísady z fáze B. Míchejte do homogenity.
3. Během míchání přidejte parfém. Míchejte do homogenity.
4. Za míchání pomalu přidávejte Coco Betaine . Míchejte do homogenity.
5. Pokud je to nutné, upravte pH kyselinou mléčnou na 4,0 – 4,5.



The information in the catalogue is believed to be accurate and to the best of our knowledge, but should be considered as introductory only. Detailed information about products is available in TDS and MSDS. Suggestions for product applications are based on our the best of our knowledge.

The responsibility for the use of products in conformity or otherwise with the suggested application and for determining product suitability for your own purposes rests with the user.

All copyright, trademark rights and other intellectual and industrial property rights and the resulting rights to use this publication and its contents have been transferred to PCC Rokita SA, PCC EXOL SA and other companies of the PCC Group or its licensors. All rights reserved.

Users/readers are not entitled to reproduce this publication in whole or in part, nor are they entitled to reproduce it (excluding reproduction for personal use) or to transfer it to third parties.

Permission to reproduce it for personal use does not apply in respect to data used in other publications, in electronic information systems, or in other media publications. PCC Rokita SA and PCC EXOL SA shall not be responsible for data published by users.

Please visit our capital group business platform to check full range of products for personal care.

www.products.pcc.eu

PCC Group
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland

e-mail: products@pcc.eu

