



OSOBNÍ PÉČE
OŠETŘENÍ TĚLA

OČNÍ KRÉM [KD-79]

OČNÍ KRÉM [KD-79]

| PHASE | INCI | BRAND NAME | CONCENTRATION [%] | FUNCTION |
|-------|--|---------------------|-------------------|-------------------------|
| A | Polysorbate 60 | ROKwinol 60 | 2,00 | emulgátor |
| | Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20 | EXOcare®TE20 FLAKES | 3,00 | emulgátor |
| | Paraffinum Liquidum | | 6,00 | změkčující |
| | Palmitic Acid | | 1,00 | změkčující |
| | Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Hydrogenated Soy Polyglycerides | | 3,00 | změkčující |
| | PPG-15 Stearyl ether | ROKAnol® SP15L | 5,00 | změkčující |
| B | Aqua | | 72,33 | solventní |
| | Allantoin | | 0,10 | aktivní |
| | Betaine | | 4,00 | aktivní |
| | Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer 0.07 | | 0,07 | modifikátor reologie |
| C | Carbomer | | 0,05 | modifikátor reologie |
| | Dimethicone | | 2,00 | změkčující |
| D | Sodium Hydroxide | | 0,05 | pH upravovač |
| E | Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben | | 0,80 | konzervační |
| F | Sodium Polyacrylate, Ethylhexyl Stearate, Trideceth-6 | | 0,60 | modifikátor reologie |



| | | |
|-----------|--------------------------------|-------------|
| pH | | 5.0 - 7.0 |
| Vzhled | vizuální metoda | bílá emulze |
| Stabilita | 1 měsíc při 5 °C, 20 °C, 40 °C | potvrzeno |

Procedure:

1. V oddělených nádobách smíchejte přísady z fáze A a B. POZNÁMKA! Za míchání pomalu přidávejte Acryláty/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer – míchejte, dokud není homogenní.
2. Zahřejte na 75-80°C fáze A a B. Smíchejte ingredience z fáze C – míchejte do homogenity.
3. Přidejte fázi B do fáze A za míchání. Míchejte do homogenity. Homogenizace 1500-2000 ot./min., 90-120 s.
4. Během míchání se dávka ochladí na 60 °C. Během míchání přidejte přísady fáze C. Homogenizace 2000-2500 ot./min., 90-120 s.
5. Za míchání přidejte složky fáze D a E. Homogenizace 2500-3000 RPM, 90-120s. POZNÁMKA! Byl použit 30% roztok hydroxidu sodného.
6. Během míchání přidejte přísady fáze E a F. Homogenizace 3000-4000 RPM, 90-120 s. Násada se za míchání ochladí na 25-30 °C.



Text v tomto dokumentu byl strojově přeložen.
Může obsahovat chyby.

Informace v katalogu jsou považovány za přesné a podle našeho nejlepšího vědomí, ale měly by být považovány pouze za úvodní. Podrobné informace o výrobcích jsou k dispozici v TDS a MSDS. Návrhy na použití výrobků vycházejí z našich nejlepších znalostí.

Odpovědnost za použití výrobků v souladu nebo v rozporu s navrhovaným použitím a za určení vhodnosti výrobku pro vlastní účely nese uživatel.

Veškerá autorská práva, práva k ochranným známkám a další práva duševního a průmyslového vlastnictví a z nich vyplývající práva na používání této publikace a jejího obsahu byla převedena na společnosti PCC Rokita SA, PCC EXOL SA a další společnosti skupiny PCC nebo její poskytovatele licence. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelé/čtenáři nejsou oprávněni tuto publikaci reprodukovat vcelku ani po částech, ani ji rozmnožovat (s výjimkou rozmnožování pro osobní potřebu) nebo ji předávat třetím osobám.

Povolení k její reprodukci pro osobní potřebu se nevztahuje na údaje použité v jiných publikacích, v elektronických informačních systémech nebo v jiných mediálních publikacích. Společnosti PCC Rokita SA a PCC EXOL SA nenesou odpovědnost za údaje zveřejněné uživateli.

Navštivte naši obchodní platformu skupiny Capital a prohlédněte si celou řadu produktů pro osobní péči.

www.products.pcc.eu

Skupina PCC
Sienkiewiczza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polsko

e-mail: products@pcc.eu

