



PENJAGAAN DIRI
RAWATAN BADAN



SABUN TANGAN KUNING
LEMBUT [MP-03]

SABUN TANGAN KUNING LEMBUT [MP-03]

PHASE	INCI	BRAND NAME	CONCENTRATION [%]	FUNCTION
A	Aqua		46,55	pelarut
	Potassium Oleate		8,00	surfaktan
	Sodium Lauroyl Glycinate	ROKAtend GL	25,00	surfaktan
	Decyl Glucoside		7,00	surfaktan
B	Citric acid		0,20	pengubahsuai pH
C	Parfum		0,50	wangian
	Benzy Alcohol, Ethylhexylglycerin, Tocopherol		1,00	bahan pengawet
	Cocamidopropyl Betaine	ROKAmina®K30	10,00	surfaktan
	Sodium Chloride		1,75	pengubah kelikatan



pH		8.5 - 9.0
Penampilan	kaedah visual	cecair kuning
Kelikatan [cP]	Brookfield LV, gelendong 34, kelajuan 2.5 RPM, T: 25°C	3000 - 5000
Kestabilan	1 bulan pada 5°C, RT, 40°C	disahkan

Procedure:

1. Ke dalam bekas besar (cukup besar untuk menyediakan adunan yang mencukupi semasa menyediakan kumpulan) tuangkan air ternyahion.
2. Masukkan bahan-bahan dari fasa A ke dalam bekas sambil mengadun. Panaskan sehingga 70 – 75°C. Campurkan sehingga larutan homogen diperolehi.
3. Sejukkan kumpulan ke sekurang-kurangnya 35°C.
4. Laraskan pH kepada 8.5 – 9.0 dengan menggunakan Asid Sitrik. Gaul rata selepas pelarasan.
5. Tambah pewangi, pengawet dan Cocamidopropyl Betaine. Campurkan sehingga larutan homogen diperolehi.
6. Jika perlu, tambah Natrium Klorida untuk melaraskan kelikatan. NOTA: adalah sangat penting untuk mengimbangkan sampel pada 25°C selama sekurang-kurangnya satu jam untuk mendapatkan ukuran kelikatan yang tepat.



The information in the catalogue is believed to be accurate and to the best of our knowledge, but should be considered as introductory only. Detailed information about products is available in TDS and MSDS. Suggestions for product applications are based on our the best of our knowledge.

The responsibility for the use of products in conformity or otherwise with the suggested application and for determining product suitability for your own purposes rests with the user.

All copyright, trademark rights and other intellectual and industrial property rights and the resulting rights to use this publication and its contents have been transferred to PCC Rokita SA, PCC EXOL SA and other companies of the PCC Group or its licensors. All rights reserved.

Users/readers are not entitled to reproduce this publication in whole or in part, nor are they entitled to reproduce it (excluding reproduction for personal use) or to transfer it to third parties.

Permission to reproduce it for personal use does not apply in respect to data used in other publications, in electronic information systems, or in other media publications. PCC Rokita SA and PCC EXOL SA shall not be responsible for data published by users.

Please visit our capital group business platform to check full range of products for personal care.

www.products.pcc.eu

PCC Group
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland

e-mail: products@pcc.eu

